

SEYMO RX400

Conexion NMEA a PC

Le permite conectar directamente un GPS, PLOTTER o cualquier otro instrumento con conexión NEMA, a un ordenador y usarlo como plotter con el software adecuado.

Características

- Entrada/salida NMEA
- Manual de instalación

English

SEYMO RX400

PC Connection NMEA instruments

Allows you to directly connect a GPS, plotter or NMA other instrument connected to a computer and use as plotter with the right software.

features

- Input / output NMEA
- Installation

<http://www.seymonautica.com>

Diagrama de conexión
Connection Diagram
Schéma de raccordement
Anschlussplan



Frances

SEYMO RX400

Connexion à un PC NMEA

Vous permet de brancher directement un GPS, traceur ou NEMA autre instrument connecté à un ordinateur et l'utilisation comme des traceurs avec le bon logiciel.

Traits

- Entrée / sortie NMEA
- Installation

DEUTSCHE

Seymo RX400


NMA Anschluss an einen PC

Ermöglicht den direkten Anschluss eines GPS, Plotter oder NMeA anderen Instrument an einen Computer angeschlossen und die Verwendung wie Plotter mit der richtigen Software.

Merkmale

- Input / Output-NMEA
- Installation

Instalación practica
practical installation
CLICK
<http://www.bricobarco.es>




RS232 input uses a 9 way, female D-Sub connector with this pin layout:



Cable RX400 incluido
RS232 output uses a 9 way, male D-Sub connector with this pin layout:



Conexión en pc



GND

TX NMA IMPUT

RX NMA OUTPUT